

Koelingsfunctie op Heatapp! zoneregeling

Koelingsfunctie op Heatapp! zoneregeling

heatapp! koeling

Eindelijk is het zover. De heatapp! systeem kan niet alleen verwarmen, maar nu ook koelen. De koelfunctie moet, net als alle extensies, met een update worden geïnstalleerd.

U kunt als gebruiker van het heatapp! zoneregelingssysteem zelf de koel functie installeren. Het is gewoon een kwestie een update van de heatapp! Gateway en basis componenten..

De producent van het heatapp! systeem stelt de update als pakket ter beschikking voor de Basis en Gateway onderdelen.

De updates worden afzonderlijk op de apparaten geïnstalleerd. Als u de updates via de heatapp! app installeert, verschijnt de update wijziging tweemaal en moet u deze twee keer bevestigen om de compatibiliteit van het systeem op de lange termijn te verzekeren.

Voor de laatste updates dient u ervoor te zorgen dat zowel de heatapp! base als de heatapp! gateway versie 2.2.37141 installeren. Deze update zal er ook voor zorgen dat de systemen permanent kunnen worden bijgewerkt (zelfs na 01.08.2021).\

De heatapp! base wordt dan uitgebreid met de handmatige koeling van de functieruimte.

Eisen voor de koeling update :

- Gebruik van ten minste één heatapp!
- Beschikbare externe koelingsenergie

De update-parameter zijn toegankelijk voor de specialist en de beheerder van het systeem en bevindt zich in het menu

Door het activeren van de functie “handmatige ruimtekoeling”, worden verdere parameters van de koelfunctie weergegeven. Deze zijn te vinden in zowel de Profi-modus van de heatapp! base (systeemmenu >> kamer) en in heatapp! app in de ruimte-instellingen.

Als de koeling van de ruimte is ingeschakeld, krijgt het systeem het commando om te koelen. Nog steeds bestaande verwarmingsbehoeften worden geblokkeerd. De kanalen van de heatapp! floor worden omgekeerd geschakeld. Dit betekent dat ze openen als de set ingestelde temperatuur en sluiten wanneer de op de kamerthermostaat ingestelde temperatuur lager wordt.